Die Zukunft des Duscheinbaus: BetteLevel. The future of shower installation: BetteLevel.











Dusche ausrichten.
Ohne Werkzeug.
Sekundenschnell.
Set up the shower.
Without tools.
In seconds.

BetteLevel ist ein Montagefuß mit dem du deine Dusche beispiellos schnell und einfach ausrichtest.

- universell einsetzbar für alle
   Duschwannen und Duschflächen
   von 700 x 700 mm bis 2000 x 900 mm
- Verstellbereich: 85 225 mm
- Nivilliergenauigkeit: 0,5 mm
- erlaubt die perfekte H\u00f6heneinstellung w\u00e4hrend des Einbaus
- lässt sich für jede Einbausituation anpassen und skalieren
- spart Zeit und Geld

BetteLevel is an installation foot that allows you to fit your shower with unprecedented speed and ease.

- applicable for all shower trays and shower surfaces from 700 × 700 mm to 2000 × 900 mm
- Installation heigth: 85-225 mm
- Nivelling accuracy: 0,5 mm
- allows perfect height adjustment during installation
- can be adapted and scaled for every installation situation
- saves time and therefore money

Vorspannung – durchdachte Installation Preload – sophisticated installation



Besonders große Duschflächen ab einem Schenkelmaß von 1000 mm kannst du mit sechs oder mehr Montagefüßen stabil installieren. Die zusätzlichen Füße werden – anders als die Montagefüße in den Ecken – vorgespannt an den Längsseiten verklebt. Nach dem Ausrichten der Dusche löst du die Vorspannung einfach per Zug am Seil aus, die Füße geben zusätzlichen Halt.

Particularly large shower areas with a side dimension of 1200 mm or more can be installed stably with six or more mounting feet. Unlike the installation feet in the corners, the additional feet are pre-tensioned and glued to the long sides. After adjusting the shower, you simply release the pre-tension by pulling on the rope and the feet provide additional support.

Verriegelung – für noch mehr Sicherheit Lock – for even more safety



Wenn du das richtige Höhenmaß gefunden und deine Dusche final ausgerichtet hast, ziehst du an der Schnur des jeweiligen Montagefußes und löst damit die Federsperre aus. Deine Dusche ist jetzt dauerhaft korrekt ausgerichtet. Ein ungewolltes Verstellen der Höhe ist jetzt nicht mehr möglich. When you have found the correct height measurement and have adjusted your shower, pull the cord of the respective mounting foot to release the spring lock. Your shower is now permanently correctly levelled. Unintentional height adjustment is no longer possible.

Mehr Informationen More information



→ I.ead.me/bapyvN

## Dein perfektes Tool. Your perfect tool.

Damit du genau das Montage-Tool bekommst, das zur Größe deiner Dusche passt, ist BetteLevel in 3 Sets mit je 4, 6 oder 8 Montagefüßen verfügbar. Optional sind auch ein zusätzlicher Unterstützungsfuß zur Mittenunterstützung sowie Verriegelungen zu allen Sets erhältlich. To ensure that you get exactly the right installation tool for the size of your shower, BetteLevel is available in 3 sets of 4, 6 or 8 installation feet. An additional support foot for centre support and locks are also optionally available for all sets.

BetteLevel Montagefüße für Duschen mit beiden Seitenlängen ≤1000 mm BetteLevel installation feet for showers with both side lengths ≤1000 mm Bestell-Nr. article no. B57-0420



Bestell-Nr. article no. B57-0421



BetteLevel Montagefüße für Duschen mit beiden Seitenlängen >1000 mm BetteLevel installation feet for showers with both side lengths >1000 mm Bestell-Nr. article no. B57-0422



Verriegelung für 4 BetteLevel Montagefüße Lock for 4 BetteLevel installation feet Bestell-Nr. article no. B57-0423



Verriegelung für 6 BetteLevel Montagefüße Lock for 6 BetteLevel installation feet Bestell-Nr. article no. B57-0424



Verriegelung für 8 BetteLevel Montagefüße Lock for 8 BetteLevel installation feet Bestell-Nr. article no. B57-0425



BetteLevel Unterstützungsfuß zur optionalen zusätzlichen Unterstützung unserer Duschwannen und Duschflächen For the additional support of shower trays and shower areas Bestell-Nr. article no. B57-0426